ハイテンションアウトレット

取扱説明書 (保管用)

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、
正しくお使いください。
この取扱説明書は、必ず保管してください。

■安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを
必ずお守りください。

⚠警告

禁止

■商品の改造はしないでください。
～火災・感電の原因となります～

■負荷容量を超えて使用しないでください。
～焼損・火災の原因となります～

■重いものをおとしたり、ぶつけたりするような強い衝撃を与えないでください。
～地絡・感電の原因となります～

必ず守る

■必ず適合プラグでご使用ください。
～守らないと、火災・感電のおそれがあります～

■プラグは確実に差し込んでください。
～守らないと、火災・感電・機能不備の原因となります～

⚠注意

禁止

■水や洗剤等をかけないでください。
～漏電・感電の原因となります～

■通行の障害となるような場所、あるいは机の下等、製品が蹴られる様な場所には使用しないでください。
～人がつまずいたり、製品が破損し、感電の原因となります～

必ず守る

■プラグは定期的に点検を行い、乾いた布等でホコリを取り除いてください。
～守らないと、プラグ部分にホコリがたまり、湿気が加わると、発火・焼損の原因や、カバーの開閉がしにくくなる原因となります～

■乾燥した場所で使用してください。
～守らないと、機能不備の原因となります～

■コンセントを使用しないときは、収納してください。
～守らないと、人がつまずく原因となります～

愛情点検

長年ご使用の“アウトレット”の点検を！

・プラグを差し込んでも電気が来ないことがある。
・こげくさい臭いがする。
・商品が異常にあつい。
・堅固に取り付かない。
・浸水や多量の水が商品にかかった。

▶ このような症状のときは、
事故防止のため、スイッチを切り、
コンセントから電源プラグを抜いて、
必ず電気工事店に点検をご相談ください。

生産終了
この商品は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社　パワー機器ビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地　TEL.(06)6908-1131〈代表〉
© Panasonic Corporation 2012